

Использование

Замок запирается автоматически при закрывании двери, а отпирается — при помощи кратковременной подачи электропитания, а также кнопки выхода изнутри и ключа снаружи.

Для модели CTV-Lock-E01 можно осуществлять блокировку внутренней кнопки выхода для случаев, когда она легко доступна снаружи: например, при установке на калитке. Для блокировки кнопки проверните ключ на 180° во внутреннем цилиндре (рис. 4). Для разблокировки кнопки необходимо снова повернуть ключ на 180° в противоположном направлении.

Комплектация

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Электромеханический замок | 5. Крепежный комплект |
| 2. Ответная часть | 6. Ключ — 5 шт. |
| 3. Внешний цилиндр | 7. Инструкция |
| 4. Оковка внешнего цилиндра | |

Техника безопасности

ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом.

При установке и дальнейшем использовании электрозамка следуйте общим правилам безопасности эксплуатации электроприборов и требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

- ⚠ Избегайте установки изделия и прокладки проводов вблизи источников тепла (например, радиаторов отопления) и электромагнитных помех (телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.).
- ⚠ Рекомендуется подключать замок к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- ⚠ Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.
- ⚠ Используйте и храните замок только в закрытых помещениях при температурах от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Информация о дате производства находится на стикере на устройстве. Ознакомьтесь с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты». Изготовитель: Тейдун Кинглайон Ко., ООО. Адрес: Китай, провинция Гуанчжоу, г. Джонгшан, насел. пункт Ксяюлан, обл. Донгшенг, дер. Йамин 6, ул. Джинджфенг, №2. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Адрес: Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2 пом. 211.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК CTV LOCK-E01

Уважаемые клиенты! Перед началом эксплуатации и монтажных работ прочитайте этот документ.

Описание продукта

Замок накладной электромеханический CTV Lock-E01 изготовлен из высококачественного никелированного железа.

Замок можно отпирать либо ключом снаружи, кнопкой выхода изнутри, либо кратковременной подачей напряжения 12 В на электромагнитную катушку, установленную внутри корпуса.

CTV Lock-E01 имеет двойной цилиндр, при помощи которого можно заблокировать кнопку выхода изнутри.

Замок подходит для монтажа как на право-, так и на левосторонние двери, открывающиеся внутрь либо наружу. В процессе монтажа возможно изменить направление замкового ригеля в соответствии с направлением открывания дверей.

CTV Lock-E01 может быть установлен в жилых и нежилых помещениях как внутри помещений, так и на улице. Замок может быть подключен к любой системе контроля и управления доступом, способной управлять кратковременной (не более 4 сек) подачей напряжения 12 В.

Технические характеристики

Материал корпуса	Никелированная сталь
Назначение	Для помещений
Дистанционное отпирание	Да
Тип монтажа	Накладной
Тип двери	Петли слева или справа
Направление открывания двери	Наружу или вовнутрь

Напряжение питания	12 В, AC / DC, 2 А
Особенности	Блокировка кнопки выхода ключом изнутри
Максимальная длительность импульса подаваемого напряжения	4 сек
Габаритные размеры замка (мм)	130 (Д) * 38 (Г) * 105 (В)
Габаритные размеры ответной части (мм)	35 (Д) * 36 (Г) * 102 (В)
Вес (кг)	1,43

Установка замка

Монтаж замка должен производить опытный специалист в области слесарных работ. Инсталляция замка индивидуальна для различных условий — тем не менее, возможна в большинстве случаев. Следует учитывать материалы двери и дверной коробки, величину зазоров, направление открывания дверей, толщину дверного полотна.

- 1) Подведите электропроводку к месту установки замка.
- 2) Установите запирающий ригель замка в соответствии с направлением закрывания двери (наружу / внутрь). Для этого снимите крышку, вытащите шплинт из отверстия штока запирающего ригеля, надавите на запирающий ригель, выведите ригель за пределы корпуса и разверните его на 180° (рис. 2).
- 3) Определите место, на котором будет располагаться внешний цилиндр. Расстояние от края двери до оси отверстия для цилиндра примерно 58 мм. Просверлите отверстие диаметром 30 мм для цилиндра в полотне двери. Закрепите цилиндр с оковкой на двери, используя специальную пластину и крепежные изделия, подобранные для материала двери (рис. 1).
- 4) Произведите разметку места установки замка так, чтобы передний край замка совпадал с краем двери, а планка цилиндра свободно заходила в прорезь на обратной стороне корпуса замка. При необходимости укоротите планку цилиндра до длины, при которой она выступает внутрь установленного замка на 4-10 мм. Закрепите замок при помощи крепежных изделий, подобранных для материала двери (рис. 1).
- 5) Произведите разметку и установку ответной части со скобой на дверную коробку. Ответная часть должна находиться на одном уровне с установленным замком. Расстояние между корпусом замка

и ответной частью должно быть в пределах 5-8 мм (рис. 3).

- 6) Проведите тест работоспособности замка, не подключенного к электропитанию. При каждом закрывании двери замок должен запирает дверь, а механизм с взводной пружиной и роллером — переходить в рабочее состояние, при котором замок отпирается при повороте ключа либо при нажатии кнопки выхода (рис. 2).
- 7) Подключите электропроводку к контактам электромагнита внутри корпуса замка. ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода изделия из строя, длительность подаваемого импульса напряжения не должна превышать 4 сек! Проведите проверку срабатывания электромагнита при кратковременной подаче напряжения питания.
- 8) Отрегулируйте степень сжатия пружины. В случае, когда двери закрываются слишком туго или звук при открывании замка слишком громкий, необходимо настроить сжатие пружины таким образом, чтобы двери закрывались и открывались легко и с приемлемым уровнем шума. Для этого нужно ослабить гайку на хвостовой части роллера (рис. 2).

